



International Currency Technologies

Contents

1.1. Features Características 4 1.2. Especificaciones del Sistema 5 1.3. Dimensiones 7 1.4. Descripción de Componentes 8 2. Instalación 10 3.0 Operación 12 3.1. Visión general de los códigos EZ. 12 3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo 14 3.3. Instrucciones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 16 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador	1	Informa	ción General	1
1.1. Features etailors of earliers 5 1.2. Especificaciones del Sistema 7 1.4. Descripción de Componentes 8 2. Instalación 10 3.0. Operación 12 3.1. Visión general de los códigos EZ 12 3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo 14 3.3. Instrucciones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 15 3.4. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.2. Juego de Cables para interface JPSTD 46 4.3. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.6. Asignación de Cables para interface MDB 50 7.6. Mantenimiento 57 7.7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 <t< td=""><td>1.</td><td>1 1</td><td>Fasturas Caractarísticas</td><td>+۸ ۸</td></t<>	1.	1 1	Fasturas Caractarísticas	+۸ ۸
1.2. Dimensiones 7 1.4. Descripción de Componentes 8 2. Instalación 10 3.0. Operación 12 3.1. Visión general de los códigos EZ 12 3.1. Visión general de los códigos EZ 12 3.1. Visión general de los códigos EZ 12 3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo 14 3.3. Instrucciones Operacionales 15 3.4. Configuración e Operacionales 15 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables para interface PSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interface Sejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 56 5. Circiuto I/O		1.1.	Especificaciones del Sistema	+ ح
1.2. Dimensions of Componentes 8 2. Instalación 10 3. Operación 12 3.1. Visión general de los códigos EZ. 12 3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo 14 3.3. Instrucciones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 18 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.2. Juego de Cables para interface IPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface IPSTD 46 4.5. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por IPJOA 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por IPJOA 76		1.2.	Dimensiones	
1.4. Description de Componentes 0 3. Dispensar Monedas a Nivel Bajo. 12 3.1. Visión general de los códigos EZ. 12 3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo. 14 3.3. Instrucciones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 18 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.2. Juego de Cables para interface IPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface IPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Asignación de Cables para el Programador 56 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA 56 8.1. Descarga del Firmware		1.3.	Descrinción de Componentes	/۷ و
2. Instanction 12 3. Operación 12 3.1. Visión general de los códigos EZ. 12 3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo. 14 3.3. Instrucciones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 18 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.2. Juego de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interface Bigeutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instruccione	2	Instalaci	ón	
3.1. Visión general de los códigos EZ. 12 3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo. 14 3.3. Instrucciones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 18 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.2. Juego de Cables para interface IPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface Bipcutivo y MDB 50 4.5. Asignación de Cables para enterface IPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 50 4.5. Asignación de Cables para enterfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76	2. 3	Operació	5n	10
3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo. 14 3.3. Instrucciones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 18 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.2. Juego de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces DB 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces DB 50 4.6. Asignación de Cables para a le Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IPDA Función Especial 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.1. Configuración del Número de Serie 85 10.	5.	3 1	Visión general de los códigos F7	12
3.1. Instructiones Operacionales 15 3.4. Configuraciones Operacionales 18 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.2. Juego de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8.1. Descarga va Actualización del Firmware 76 8.2. Descarga va Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2.<		3.1.	Dispensar Monedas a Nivel Baio	12 14
3.4. Configuraciones Operacionales 18 3.5. Executive Setting Function Descriptions 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables ? 45 4.2. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT ? 45 4.3. Asignación de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 por IrDA 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10.		3.2.	Instrucciones Operacionales	14 15
3.5. Executive Setting Function Descriptions. 36 3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables		3.5.	Configuraciones Operacionales	13
3.6. Configuración del DIP Switch 44 4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.2. Juego de Cables Para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB. 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 80 9.2. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Auditivos por IrDA 86		3.5	Executive Setting Function Descriptions	10 36
4. Uso de Cables 45 4.1. Juego de Cables ? 45 4.2. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT ? 45 4.3. Asignación de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.2. 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 85 10. Lectura de los Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 8		3.6	Configuración del DIP Switch	
4.1. Juego de Cables : 45 4.2. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 45 4.3. Asignación de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 80 92. Configuración del Número de Serie 85 10.1. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87	4	Uso de (Tables	
4.1. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 4.5 4.2. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT : 4.5 4.3. Asignación de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB. 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 80 9.2. Configuración del Número de Serie 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 81 81 81 81 10.1. Lectura de los Datos Auditivos por MTB ICT 86 86 87 87	т.	1 1	Juego de Cables :	
4.2. Suego de Cables fait al a Colexion de l'Aceptado de Difects le l'Ammediation de Cables para interface JPSTD 46 4.3. Asignación de Cables para interface JPSTD 46 4.4. Asignación de Cables para interface MDB 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración Cashfloat 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 86 10.1. Leer Datos Auditivos por IrDA <td></td> <td>4.1. 4.2</td> <td>Juego de Cables Para la Conexión del Acentador de Billetes ICT :</td> <td>43</td>		4.1. 4.2	Juego de Cables Para la Conexión del Acentador de Billetes ICT :	43
4.2. Asignación de Cables para interface MDB. 50 4.4. Asignación de Cables para interface MDB. 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB. 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 85 10. Lectura de los Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Desmontaje del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. </td <td></td> <td>н.2. Л З</td> <td>Asignación de Cables para interface IPSTD</td> <td></td>		н.2. Л З	Asignación de Cables para interface IPSTD	
4.7. Asignación de Cables para interface MDD 50 4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB 54 4.6. Asignación de Cables para el Programador 56 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 85 10. Lectura de los Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.1. Leer Datos Auditivos por IrDA 87 81 11. Desmontaje del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90 <td></td> <td>4.3. 1 1</td> <td>Asignación de Cables para interface MDB</td> <td>40 50</td>		4.3. 1 1	Asignación de Cables para interface MDB	40 50
4.5. Asignación de Cables para el Programador		н.н. 15	Asignación de Cables para interfaces Fiecutivo y MDB	
4.0. Asignation de Cables para el riogramator 50 5. Circuito I/O 57 6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 62 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90		ч. <i>3</i> . 4.6	Asignación de Cables para al Programador	56
6. Mantenimiento 59 7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90	5	4.0. Circuito	I/O	
7. Fallos del Programa 61 7.1. Mensajes código de fallos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90	5. 6	Manteni	miento	
7.1 Mensajes código de fallos	0. 7	Fallos de	al Programa	
7.1. Intensajes congo de failos 61 7.2. Errores de manipulación 62 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90	1.	7 1	Mensaies código de fallos	01 61
8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004 76 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90		7.1.	Frores de manipulación	01 62
8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Finnware 76 8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004	8	1.2.	iones de Descarga y Actualización del Firmware	02 76
8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por IrDoot 70 8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial 79 9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90	0.	8 1	Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004	70 76
9. Instrucciones para Herramientas del PC 80 9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 86 10.1. Leer Datos Auditivos por IrDA 86 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90		8.1. 8.2	Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA – Función Especial	70 70
9.1. Configuración Cashfloat 80 9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90	9	Instrucci	iones para Herramientas del PC	ر ب 80
9.2. Configuración del Número de Serie 85 10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT 86 10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA 87 11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90).	91	Configuración Cashfloat	80
10. Lectura de los Datos Auditivos 86 10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT		9.1.	Configuración del Número de Serie	
10.1 Leer Datos Auditivos por MTB ICT	10	J.2. Lec	etura de los Datos Auditivos	
10.1. Lectr Datos ridadivos por IrID letra	10.	10.1	Leer Datos Auditivos nor MTB ICT	
11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje 88 11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90		10.1.	Lectura de Datos Auditivos por IrDA	
11.1. Desmontaje del Módulo Superior: 88 11.2. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90	11	Pro	cedimiento del Módulo de Ensamblaie	
11.1. Desmontaje del Módulo Superior 00 11.2. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento: 89 11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas: 90	11.	11.1	Desmontaie del Módulo Superior:	
11.2. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas:		11.1.	Desmontaje del Módulo de Reconocimiento:	
The Destination of the second se		11.2.	Desmontaje del Módulo de Fluio de Monedas:	90 90
12. Vista Del Módulo Desarmado 91	12	Vis	ta Del Módulo Desarmado	

Uso de Materiales Limitados

International Currency Technologies Corporation (ICT) todos los derechos reservados. Todos los materiales contenidos son de propiedad de ICT. Todas las marcas registradas, de servicio y nombres comerciales pertenecen a ICT.

ICT reserva el derecho a en cualquier momento a revelar o modificar cualquier información como ICT estime necesario para satisfacer alguna ley aplicable, regulación, proceso legal o pedido gubernamental, o editar, rechazar a difundir o retirar cualquier información o materiales, completos o en parte, a propia discreción de ICT.

1. Información General

1.1. Features Características

- Cassette de seis tubos para maximizar la capacidad de monedas.
- Fácil de usar y adaptable a máquinas expendedoras mundialmente.
- Pantalla LCM que inmediatamente muestra el cambio de estado del Cambiador de Monedas.
- Programador portable opcional para actualizar los cambiadores de monedas instalados en máquinas expendedoras.
- Diseño modular para un mantenimiento fácil y barato.
- Tubos modulares para distintas configuraciones de monedas.
- Configuración ajustable para índice de aceptación en el lugar.
- Alta seguridad por medio de mecanismo anti robo.

1.2. Especificaciones del Sistema

Suministro de Voltage	MDB: 20V DC ~ 45V DC MDB: 10V DC ~ 45V DC (Modo Batería) JPSTD: 24V DC ±10%	
	Ejecutivo: 24V AC ±10%	
Consumo de Energía	Modo Standby ≦ 3.6W	
	Aceptando Monedas ≦ 15.6W	
	Pagando Monedas ≦ 15.6W (36W máx. Cuando se enciende instantáneamente)	
	Operación de batería (Tipo de Ahorro de Energía) Modo Dormir ≦ 10uA	
	Modo Standby ≦ 3.6W(modo despierto)	
Rangos de Temperatura Temperatura de Almacenamiento Cambios de Temperatura Humedad Relativa	-15°C ~ +60°C -30°C ~ +70°C Máx. 0.2°C / minuto Hasta 85% (sin condensación)	
Interface Serial	MDB (conector: Minifit 6-pin) JPSTD	
	Ejecutivo (conector: Molex 15-pin & 9-pin) *Eje. Selecciona interface por DIP Switch	
MDB Periférico	Aceptador de Billetes (para MDB e Interface Ejecutivo) MDB lector cashless key (Sólo para Interface Ejecutivo) ICT MTB (Multi Tool Box)	
Pantalla	LCM Lenguage de Menú: English, Русский, Deutsch, Español	

Aceptación de Monedas

Diámetro de Moneda 16mm ~ 28mm Grosor de Moneda 1.2mm ~ 2.6mm

Velocidad de Aceptación Pago de Monedas Aprox. 1 moneda / segundo Máx. 6 tipos de monedas de un tubo cassette

Diámetro y grosor de moneda para devolución dependiendo del tubo cassette en uso

	TUBO					
Diámetro de Moneda mm	А	В	С	D	Е	F
26.0 - 28.5	ν,*	ν,*	-	-	-	-
24.0 - 26.0	ν,*	ν,*	٧	۷	V	V
22.0 - 24.0	ν,*	V	۷	۷	V	V
20.0 - 22.0	V	V	۷	۷	V	V
18.0 - 20.0	V	V	۷	۷	V	V
16.0 - 18.0	V	V	V	V	V	V
(* Suministra Función Escrow)						

Otras Funciones

Descargar datos auditivos- EVA-DTS por IrDA o UART (para MDB & Ejecutivo)

Actualización del Firmware por IrDA (para MDB y Ejecutivo)

MDB-FTL (solo para Interface MDB)

Configuraciones para número de serie por Cliente y Producto

99 canales para monedas

Luces LED de colores para diagnósticos

1.3. Dimensiones







Unidad : mm

Posición de ensamblaje: Marco of conformidad: Vertical, deviación máx.: $\pm 3^{\circ}$ CE

1.4. Descripción de Componentes

Reconocimiento: Como se muestra en la figura



Palanca para devolución de monedas

Botón para devolver monedas: Luego de insertar una moneda, oprimir el botón para devolver monedas para reembolsar la moneda



Panel LCM: Como se muestra en la figura



Tubos de Monedas:Oprimir el pestillo (latch) como se muestra para retirar el cassette de monedas

2. Instalación



Lis	ista de verificación para Instalación				
	Verificar que haya una apertura de 3 a 5 mm entre la palanca de devolución de el cambiador de monedas y el mecanismo de devolución de la máquina.	3-5 mm			
	Verificar que cuando la palanca de devolución de la máquina haya sido oprimido y liberado, el pestillo de el módulo de reconocimiento de monedas pueda ser abierto y cerrado debidamente.	return- mechanism			
	Verificar los canales de la inserción de monedas, caja de devolución de monedas y caja de almacenamiento de monedas de la máquina estén alineados con los canales correspondientes del cambiador de monedas. Si el canal no ha sido alineado, por favor ajustar debidamente.				
	Insertar una moneda para verificar si puede pasar por el canal con éxito. Por favor asegurar que no hayan interferencias alrededor del módulo de reconocimiento de monedas.				

Lista de verificación para la Iniciación					
	NO conectar o desconectar ningún cable en el Cambiador CC6000/CC6100 mientras la máquina está encendida				
	Asegurarse que no hayan interferencias entre los cables conectados, el inserte y salida de monedas, y la puerta de la máquina expendedora automática. Luego de completar las inspecciones, podrá encencer la máquina.				
	Verificar el monto de monedas en cada tubo de monedas sobre el nivel requerido mínimo. Por favor referir con una marca o etiqueta en el tubo de cassette para información del nivel mínimo. (El Cambiador no funcionaría correctamente sin monedas suficientes en el tubo de monedas.) Luego de que el usuario haya llenado de monedas, el cambiador de monedas detectará la cantidad adecuada de monedas dentro de unos segundos.				
	El usuario debería emitir por lo menos una moneda de cada tubo de monedas para asegurar que las monedas emitidas caigan dentro de la caja de devolución de monedas de la máquina.				

3. Operación

115 Borrar Registro

129 Lenguaje

0.1					
Funciones Operacionales					
Código	Pantalla LCM	Descripción de Funciones			
100	Relleno de monedas	Función Relleno de Monedas por Inserción bajo el Modo Cash Float	Accesible sin Contraseña Sólo Modo Cash Float		
101	Total Ingreso / Salida	Verificar el Valor de Monedas Insertadas y Valor Entregado	Accesible sin Contraseña		

Configurar lenguaje

Borrar Memoria Contable de Todo el

Inventario de los Tubos de Monedas

3.1. Visión general de los códigos EZ

Presionar "D" 3 veces para abrir la página de inserción de contraseña. Con contraseña verificada, el usuario puede acceder a todas las funciones operacionales. La contraseña predeternminada es **ABCD**. Revisar la siguiente pág. para funciones de menú detalladas.

Accesible sin Contraseña

-Accesible sin Contraseña

Función Especial

	Configuración de Funciones				
Código	Pantalla LCM	Descripción de Funciones			
102	Reiniciar Registros	Eliminar el Valor Total de Monedas Ingresadas y Entregadas			
103	Aceptar / Rechazar Monedas	Configurar Aceptar o Devolver denominaciones de monedas			
104	Switch Abrir/ Cerrar	Config. Abrir o Cerrar Tubos de Monedas			
107	Config. Valor Inicial	Establecer Configuración Cash Float para Varias Denominaciones de Monedas	Sólo Modo Cash Flow		
108	Activar Valor Inicial	Establecer Tipo Cash Float Para Varias Denominaciones de Monedas	Sólo Modo Cash Float		
109	Valor Inicial Actual	Verificar Cash Float Actual de Varias Denominaciones de Monedas	Sólo Modo Cash Float		
110	Cambio de Modalidad	Estab. el Modo de Cambio de Entrega	Sólo JPSTD		
111	Config. Pantalla	Estab. Pantalla LCM en modo Standby	Sólo Modo Cash Float		
112	Config. Tipo BA	Establecer el Interface para el Aceptador de Billetes			
113	Config. Original	Restaurar a Configuraciones Predeterminadas de Fábrica			
116	Tipo Cassette	Modo Configuración Tubos de Monedas	Función Especial		
117	Info. Errores	Muestra el Registro de Fallos			
118	Billete(s) por Transacción	Establece el límite de Aceptación para el Aceptador de Billetes	Sólo Billeteros ICT		
119	Modo Valor Inicial	Establece el Modo de Contaje del Inventario de los Tubos de Monedas			
120	Configurar ID	Estab. el Número de Cliente y Máquina	Función Especial		
121	Config. Moneda ->CashBox	Establece de la Aceptación de Monedas a Condiciones Cashbox			
122	Config. Función Depósito	Establecer function depósito para 50NTD	Sólo para NTD		
123	Sensor de Inventario	Detectar Inventario de Tubo			
124	Monedas de reserva	Establecer Función Reserva de Moneda	Función especial		

Código	Pantalla LCM	Descripción de Funciones	
125	Accesibilidad	Establecer la accesibilidad a la pantalla LCM.	
126	Ajuste Manual de Inventario	Función para rellenar el inventario insertando las monedas al cassette directamente	-Modelo sólo para NTD
127	Crédito Residual	Establecer funciones de crédito residual	
128	Modo estudio de Tokens	Modalidad para estudio de Tokens	
130	Config. Palanca de rechazo	Configurar no aceptar devoluciones luego de haber recibido pagos.	
131	Límite de aceptación para el cambiador	Establecer los límites de aceptación del cambiador.	Función sólo para KRW
132	Cantidad máxima de inserte	Establecer el límite de monedas de una sola transacción	Función sólo para KRW
133	Configuración MDB	Configurar Decimales y factor de escala	

	Establecer Funciones Ejecutivo			
Código	Pantalla LCM	Descripción de Funciones		
200	Modo de Venta	Establecer Una sóla Máquina o Varias	Sólo Ejecutivo	
201	Mostrar Precios	Establecer Precio en Pantalla de Máquina expendedora	Sólo Ejecutivo	
202	Precio Productos	Establecer Precio del Producto por el Cambiador de Monedas	Sólo Ejecutivo	
203	Manejo de Precios	Establecer el Precio por Cambiador o Máquina	Sólo Ejecutivo	
204	2do Precio e-Pago	Establecer un segundo precio para funciones e-Pago	Sólo Ejecutivo	
205	Activar Billetero	Establecer si desea habilitar el Billetero con o sin llave electrónica.	Sólo Ejecutivo	
206	Config. Decimal	Configurar decimales.	Sólo Ejecutivo	
207	Crédito Residual	Setup residual credit	Sólo Ejecutivo	
208	Límites de Aceptación	Configurar los límites de aceptación de créditos.	Sólo Ejecutivo	
209	Límite Crédito e-Pago	Configurar un límite de crédito para e- Pago.	Sólo Ejecutivo	
210	Billete(s) por Transacción	Configurar límite de aceptación del billetero.	Sólo Ejecutivo	
211	Notif. Cambios Exactos	Establecer la notificación de cambios exactos en la pantalla.	Sólo Ejecutivo	

3.2. Dispensar Monedas a Nivel Bajo



KEY	Function
А	Tube A, move left
В	Tube B, move upward
С	Tube C, move right
D	Tube D, back

	KEY		Function
E Tube		E	Tube E, move downward
	F Manual		Tube F, enter
			Enter main menu

Dispensar monedas hasta nivel bajo en todos los tubos de monedas

* Presionar la palanca de devolución junto con el botón Manual por 3 segundos para descargar monedas hasta una debajo del nivel mínimo de todos los tubos de monedas.

(Si el usuario no ha configurado un nivel mínimo, se usará el nivel mínimo de monedas predeterminado.)

Dispensar monedas hasta nivel bajo en tubos específicos

* Presionar una vez a un tubo específico, descargaría 1 moneda.

* Presionar la palanca de devolución y el botón del tubo específico juntos por 3 segundos, entonces este tubo descargará monedas hasta llegar una debajo del nivel mínimo.

3.3. Instrucciones Operacionales

Código	Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
100	Relleno de monedas	Función Relleno de Monedas por Inserción bajo el Modo Cash Float	-Accesible sin Contraseña -Sólo Modo Cash Float
Predeter	rminado	Definición	
N/A		Entrar a modo de relleno para llenar al nivel Cash Float de cada tubo. <i>El Nivel Cash float depende de las configuraciones del código 108.(mirar 3-2-3)</i>	
Pantalla	LCM	Descripciones	
Rel mon	leno de edas 100	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 100.
Positions - A,- B,- C - D,- E,- F		La pantalla LCM mostrará la cantidad requerida de cada denominación en secuencia de menor a mayor valor como se muestra en la siguiente figura de A a F.	
Monto R	equerido	representan los montos requeridos de 5centavos, 10centavos, 20centavos,	
-	70,- 61,- 55 49,- 50,- 53	50centavos, 1€ y 2€ . El monto mostrado irá disminuyendo mien	tras se vayan añadiendo monedas.
El número desaparece cuando se llega al nivel Cash float		El monto de denominación requerida desa nivel cash float.	aparecerá una vez que llegue al
-	40,- 32,- 40	Cuidado!! Por favor vaciar los tubos de monedas y no entrar en el modo de rell rellena de monedas.	monedas antes de rellenar con eno repetidamente mientras se
		<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
101 Total Ingreso / Salida	Verificar el Valor de Monedas Insertadas y Valor Entregado	-Accesible sin Contraseña
Predeterminado	Definición	
N/A	Mostrar los datos actuales del Inventario.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Total Ingreso / Salida 101	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 101. Presione F para entrar.	
Ingreso:\$00 Salida:\$00	Presionar el botón B / E para mostrar el -monto Pay in -monto Pay out -diferencia.(mostrar IN>OUT "+", mostrar OUT>IN "-")	
Diferencia: \$0		
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
115 Borrar Registro	Borrar Memoria Contable de Todo el Inventario de los Tubos de Monedas	-Accesible sin Contraseña
Predeterminado	Definición	
N/A	Limpiar la memoria del inventario de los tubos	
Pantalla LCM	Descripciones	
Borrar Registro 115	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 115. Presione F para entrar.	
Está seguro?	Presionar F para restaurar la base de dato Cuidado!! Por favor vaciar los tubos an monedas dentro del tubo, puede causa Cambiador.	os de la memoria. Ites de borrar la memoria. Dejar r problemas operacionales al
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
129 Lenguaje	Establecer el lenguaje	-Accesible sin contraseña
Predeterminado	Definición	
Dependiendo de la región	El usuario podrá seleccionar el lenguaje d -English -Русский -Deutsch -Español	el menú.
Pantalla LCM	Descripciones	
Lenguaje 129	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 129. Presione F para entrar.	
English	La pantalla LCM mostrará el idioma actual. Presione los botones B / E para seleccionar el lenguaje. Presione F para guardar.	
	<i>Manual</i> para salir.	

3.4. Configuraciones Operacionales

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
102 Reiniciar Registros	Borrar el Valor Total de Registros de Monedas Payln y PayOut	
Predeterminado	Definición	
N/A	Restablecer los datos del inventario.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Reiniciar Registros 102	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 102.
Verificar Está seguro? Registros Borrados	Presionar el botón F nuevamente para confirmar. El cambiador mostrará un mensaje una vez que los datos hayan sido borrados con éxito, y volverá a la pantalla de configuración principal.	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
103 Aceptar / Rechazar Monedas	Establecer Aceptar o Rechazar Denominaciones de Monedas	
Predeterminado	Definición	
Aceptar todo	Switch para encender/apagar diferentes denominaciones de monedas.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Aceptar/Rechazar Monedas 103	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 103. Presione F para entrar.	
EUR\$0.05:Aceptar "F" = Cambiar	 Presionar el botón B / E para desplazar arriba/abajo para seleccionar el valo de moneda deseado para hacer el cambio. La pantalla LCM mostrará los establecimientos actuales de la denominación Presionar el botón F para cambiar las configuraciones actuales. (Aceptar/Rechazar) Presionar el botón <i>Manual</i> para salir. 	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
104 Switch Abrir/ Cerrar	Establecer Abrir o Cerrar los Tubos de Monedas	
Predeterminado	Definición	
Todo Abierto	Switch Encender/Apagar para los tubos A,	, B, C, D, E, y F. Pasos.
Pantalla LCM	Descripciones	
Switch Abrir/ Cerrar 104	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 104. Presione F para entrar.	
Tubo A Abierto "F" = Cambiar	Presionar el botón B / E para desplazar arriba/abajo para seleccionar el tubo requerido. Presionar botón F para cambiar a las configuraciones actuales. (Abierto / Cerrado)	
	Presionar el boton ivanual para salir.	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
107 Config. Valor Inicial	Establecer Configuración Cash Float Para Varias Denominaciones de Monedas	-Sólo Modo Cash Float
Predeterminado	Definición	
nivel máximo de cada tubo. Monto Configurable Disponible: El nivel máximo del valor de una moneda depende en el nivel máximo del número de tubos múltiples.	Configurar el nivel de cantidad cash float para cada valor de moneda. El Cambiador de Monedas puede guardar hasta 3 tipos de configuraciones cash float. Cuando las monedas lleguen al nivel cashfloat requerido, las monedas extras irán a la caja de cambios.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Config. Valor Inicial 107	Presione el botón <i>Manual.</i> Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 107. Presione F para entrar.	
Tipo A	Presionar el botón B / E para desplazar arriba/abajo y seleccionar el cambio requerido. Presionar F para ajustar el cambio hecho.	
Valor 1 Nivel MAX 70 Config. Cantidad 70 Guardado	 Presionar el botón B / E y desplazar arriba/abajo para cambiar al valor de moneda requerido. Presionar F para ajustar la cantidad. Presionar botones B / E para subir o bajar 1 y ajustar cantidad. Presionar botones A / C para subir o bajar 10 y ajustar cantidad. Presionar F para confirmar las nuevas configuraciones, y la pantalla regresará al modo de valor de monedas para continuar con las configuraciones de otros valores. <i>El siguiente texto ha de aparecer luego de cada cambio guardado. Si este texto no aparece, eso significa que las configuraciones no fueron</i> 	
	guardadas. Por favor reconfirmar y pre configuraciones.	sionar "F" para guardar las
Guardar Cambios? D=NO, F=SI	Presionar el botón <i>Manual</i> para guardar e monedas de todas las configuraciones. El se desea aplicar la configuración del tipo o Presionar F=SI para aplicar inmediatamer guardar el tipo de configuración. Luego de seleccionar sí o no, la pantalla r tipo de moneda para continuar con otro tip	l tipo de moneda de todas las cambiador de Monedas pedirá si de moneda. Ite, o D =NO para solamente egresará al modo de selección de to de configuración.
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
108 Activar Valor Inicial	Establecer Tipo Cash Float Para Varias Denominaciones de Monedas	-Sólo Modo Cash Float
Predeterminado	Definición	
N/A	Configura el tipo de cash float para varias activadas.	denominaciones que podrán ser
Pantalla LCM	Descripciones	
Activar Valor Inicial 108	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 108. Presione F para entrar.	
Тіро А	Presionar botones B / E para desplazar a cambio deseado. Tipo A, B o C.	arriba/abajo y seleccionar el tipo de
Tipo A Activado	Presionar F para guardar selección. L configuración.	a pantalla regresará al modo de
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
109 Valor Inicial Actual	Verificar Cash Float Actual de Varias Denominaciones de Monedas	-Sólo Modo Cash Float
Predeterminado	Definición	
N/A	Revisar la configuración actual del cash float de varias denominaciones de monedas.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Valor Inicial Actual 109	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 109. Presione F para entrar.	
\$Moneda 1 070	Presionar el botón B / E para desplazar arriba/abajo hacia diferentes configuraciones del valor cash float de las monedas. Presionar el botón <i>Manual</i> para salir.	
	Manual para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
110 Cambio de Modalidad	Estab. el Modo de Cambio de Entrega	Sólo JPSTD
Predeterminado	Definición	
Valor Mayor	Devolver el valor original de la moneda /Devolver con el mayor valor de monedas. Valor Original: devolución por las monedas originales. Valor Mayor: devolución por el mayor valor de moneda. Cuando el cambiador no pueda devolver por el valor mayor, devolverá por el valor original. Nota: Esta función solamente trabaja con la interface JPSTD.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Cambio de Modalidad 110	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 110. Presione F para entrar.	
Valor Original "F" to Change	Presionar F para cambiar a la configuración actual. (Mayor valor/Valor de Moneda Original) Presionar el botón <i>Manual</i> para salir.	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
111 Idle Display	Estab. Pantalla LCM en modo Standby	Sólo Modo Cash Float
Predeterminado	Definición	
Cantidad Monedas	Cambia el estado standby de la pantalla LCM del Cambiador de Monedas Cantidad Monedas: Muestra las monedas en cada tubo. Valor total: muestra el monto total de ventas.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Config. Pantalla 111	Presione el botón <i>Manual.</i> Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 111. Presione F para entrar.	
Cantidad Monedas "F" t= Cambiar	Presionar F otra vez para cambiar el método de presentación. (Cantidad de Tubo/Valor Total de Monedas) Presionar el botón <i>Manual</i> para confirmar y salir.	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
112 Config. Tipo BA	Establecer el Interface para el Aceptador de Billetes	6100E excluído
Predeterminado	Definición	
	Seleccionar tipo de Aceptador de Billete conectado. (Solamente trabaja con Aceptador de Billetes ICT conectados al Cambiador de Monedas)	
	Nota: Esta es una función especial. El Cambiador de Monedas deberá ir solapado con el Billetero ICT para que esta función trabaje.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Config. Tipo BA 112	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 112.
BA: JPSTD "F" = Cambiar	Presionar Fde Nuevo para cambiar la con Billetes (JPSTD/JPSTD con escrow/MDB/ Presionar el botón Manual para confirmar	figuración del tipo de Aceptador de MDB con escrow) y salir.
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
113 Config. Original	Restaurar a Configuraciones Predeterminadas de Fábrica	
Predeterminado	Definición	
N/A	Restaurar configuraciones predeterminadas de fábrica. Ejemplo: cash floatetc. La configuración del Valor inicial se restablecerá al nivel bajo de cada denominación.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Config. Original 113	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 113. Presione F para entrar.	
Está seguro?	Presionar F para confirmar predeterminados de fábrica. Presionar el botón <i>Manual</i> para salir	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
116 Tipo Cassette	Modo Configuración Tubos de Monedas	Función Especial
Predeterminado	Definición	
	Configuración de la asignación de los tubos de monedas sin cambiar el firmware.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Tipo Cassette 116	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 116. Presione F para entrar.	
Tipo de tubo 01	Presionar botones B / E para cambiar diferentes secciones. (Por favor pedir al Distribuidor o a ventas, por lasfunciones de tubos disponibles.)	
Configuración Finalizada	Presionar F para confirmar las funciones de los tubos de monedas.	
Valor Inic. MAX D=NO , F=SI	El Cambador preguntará automáticamente de tubos (Valor inicial) al monto máximo?	e si desea configurar el inventario
Cambios Finalizados	Presione D para mantener los estabecimie De lo contrario, presione F para cambiar lo máximo de cada tubo.	entos previos de Valor inicial. os establecimientos de monto
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
117 Info. Errores	Muestra el Registro de Fallos	
Predeterminado	Definición	
N/A	Mostrar el ultimo error del Cambiador de Monedas ocurrido mientras operaba. El Cambiador de monedas conserva un registro del último mensaje de fallo incluso hasta después de que el error haya sido resuelto.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Info. Errores 115	Presione el botón <i>Manual.</i> Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 117. Presione F para entrar.	
Sin Error	Presionar Enter para mostrar mensaje de error, si es que existe alguno. Mensajes de errores incluyen 'Sort_Error', 'TubeSensor_Error' or 'Motor_Error.' Presionar botón Manual para salir.	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
118 Billete(s) por Transacción	Establece el límite de Aceptación para el Aceptador de Billetes	Sólo Billeteros ICT
Predeterminado	Definición	
1	Configurar el número limitado de billetes aceptados por transacción. (Solamente trabaja con Billeteros ICT conectados con el Cambiador de Monedas) Nota: Esta es una función especial. El Cambiador de Monedas debe estar equipado con el Aceptador de Billetes de ICT para que esta función pueda trabajar.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Billete(s) por Transacción 118	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 118. Presione F para entrar.	
<pre># Billetes 1 Billete(s) Configuration Finished</pre>	Presionar botones B / E para cambiar el número de limitación. <i>El siguiente cuadro debería aparecer luego de cada vez que sea guardado. Si esta página no aparece, eso significa que las configuraciones no fueron guardadas, y por favor reconfirmar y presionar el botón "Enter" para guardar los cambios hechos. Presionar el botón <i>Manual</i> para salir.</i>	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
119 Modo Valor Inicial	Establece el Modo de Contaje del Inventario de los Tubos de Monedas	
Predeterminado	Definición	
Valor Inicial, los montos predeterminados son los niveles máximo de cada tubo.	Definicion Seleccionar método de conteo al inventario de los tubos de monedas. Modo Cashfloat: El sistema del Cambiador de Monedas sigue contando las monedas entre los tubos. Aún después de haber sido reiniciado o la energía haya sido restaurada, los datos del inventario se conservarán en la memoria. Modo Sensor: Luego de haber sido reiniciado o la energía haya sido restaurada, el Cambiador de Monedas detectará inventario de monedas en los tubos por medio del sensor de bajo y alto nivel. El Cambiador mostrará "N", "L" o "H" bajo las siguientes situaciones: N – Tubo vacío L – Monedas alcanzaron nivel bajo H – Monedas alcanzaron nivel alto Algunas funciones operacionales no son accesibles bajo el modo sensor, incluyendo 100, 107, 108, 109 y 111.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Modo Valor Inicial 119	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 119. Presione F para entrar.	
Valor Inicial "F" = Cambiar	Presionar F de Nuevo para cambiar el método de cuento de inventario. Nota! Cuando del método de contaje sea cambiado a modo de Valor Inicial, los establecimientos serán cambiados a los montos máximos automáticamente. Presionar el botón <i>Manual</i> para confirmar y salir.	
	Manual para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
120 Configurar ID	Estab. el Número de Cliente y Máquina	Función Especial
Predeterminado	Definición	
N/A	Configure Customer & Machine Number of Coin Changer Configurable Range: Customer Number contains 16 digits and each digit applies to 0 - 9. Machine Number contains 12 digits and each digit applies to 0 - 9 or A – Z.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Configurar ID 120	Presione el botón <i>Manual.</i> Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 120. Presione F para entrar.	
Configurar ID No. de Máquina Configurar ID No. de Cliente	Presionar botones B / E para desplazar arriba/abajo para cambiar cual registro establecer. (Cliente o Número de Máquina). Presionar Enter para establecer registro.	
No. de Máquina 123456789012 No. de Cliente 1234567890123456	Bajo el Modo configuración de Número de Máquina , presionar B / E de mayor/menor número, presionar A / C para cambiar dígitos configurados. Cuando haya terminado, presionar F para guardar. Presionar botón <i>Manual</i> para confirmar y salir.	
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
121 Config. Moneda ->CashBox	Establece de la Aceptación de Monedas a Condiciones Cashbox	
Predeterminado	Definición	
Con Igual Valor	Establecer condiciones de Aceptación de Monedas a Caja de Cambios. Igual Valor de las Monedas: Luego de que monedas hayan sido aceptadas revisar el total de la denominación. Cuando pueda ser devuelto por el mismo valor de la denominación dentro del Cambiador, la moneda va a la caja de cambios, de lo contrario se rechaza. Valor Total de las Monedas: Luego de que monedas hayan sido aceptadas revisar el valor total de lo aceptado. Cuando pueda ser devuelto con el valor total por el cambiador, las monedas irían a la caja de cambios, de lo contrario, se rechaza.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Config. Moneda ->CashBox 121	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 121.
Igual Valor "F" = Cambiar	Presionar de nuevo F para cambiar las co monedas. Presionar el botón Manual para confirmar	ndiciones de aceptación de y salir.
	<i>Manual</i> para salir.	

Código I	Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
122	Config. Función Depósito	Establecer function depósito para 50NTD	Sólo para NTD
Predeter	rminado	Definición	
OFF		Configurar la condición de depósito (Escrow) o Caja de Cambios para 50NTD. Escrow ON: La moneda de 50NTDiría a la caja de cambios cuando el Cambiador pueda revolver del cassette; de lo contrario la moneda de 50NTD es devuelta. Escrow OFF: La 1ra y 2da moneda de valor de 50NTD van al depósito, la 3ra es devuelta. Esta función solamente aplica al tipo de Cambiador NTD.	
Pantalla	LCM	Descripciones	
Pantalla Con Dep	LCM fig. Función ósito 122	Descripciones Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 122.
Pantalla Con Dep "F"	LCM fig. Función ósito 122 ósito OFF = Cambiar	Descripciones Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar. Presionar F de Nuevo, para cambiar la co Presionar el botón <i>Manual</i> para confirmar	ódigo EZ 122. ndición de depósito. y salir.

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
123 Sensor de Inventario	Detectar Inventario de Tubo	Modelos no disponibles: 6100S, 6100E Monedas no disponibles: EUR, RUR, ROL, HUF
Predeterminado	Definición	
N/A	Detectar el inventario de los tubos y sobrescribir datos contables de los tubos.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Sensor de Inventario 123	Presione el botón <i>Manual.</i> Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 123. Presione F para entrar.	
Leer Inventario? D=NO, F=SI Finalizado	Presione D para cancelar. Presione F para leer el inventario de monedas y guardar el monto de inventario. El cambiador mostrará un mensaje cuando los cambios hayan finalizado, luego regresará a la pantalla de configuración principal automáticamente. El Cambiador mostrará el siguiente mensaje una vez que el tubo haya sic sobrescrito exitosamente, y se dirigirá a la pantalla principal de configurado	
	Manual para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
124 Monedas de reserva	Establecer Función Reserva de Moneda	Función especial
Predeterminado	Definición	
ON	Configurar la función de reserva de monedas en ON / OFF. Reserva de Monedas ON: El Cambiador no pagará hasta la última moneda durante operaciones, un número específico de monedas quedarán reservadas dentro de los tubos, alrededor de 4 monedas. El número de reserva de monedas depende de diferentes regiones. Reserva de Monedas OFF: El Cambiador pagará hasta con la última moneda en los tubos. Esta función solamente aplica para Cambiadores específicos.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Pantalla LCM Monedas de reserva 124	Descripciones Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 124.
Pantalla LCM Monedas de reserva 124 ON "F" = Cambiar	Descripciones Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar. Presionar F de Nuevo para cambiar la fun Presionar el botón <i>Manual</i> para confirmar	ódigo EZ 124. ción reservada. (ON/OFF) y salir.

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
125 Accesibilidad	Establecer accesibilidad a la pantalla LCM	
Predeterminado	Definición	
Puerta: OFF CÑ: ON	Establecer accesibilidad a la pantalla LCM. Puerta-ON: Pantalla LCM inaccesible cuando cierre la puerta. Puerta-OFF: Pantalla LCM accesible cuando cierre la puerta. CN-ON: Requiere contraseña para acceder a las funciones LCM CN-OFF: No requiere contraseña para acceder a las funciones LCM	
Pantalla LCM	Descripciones	
Accesibilidad 125	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 125.
Puerta: ON CÑ: OFF Guardado	Presione los botones B / E para seleccion Presione F para guardar la configuración. El cambiador mostrará un mensaje de gua finalizado exitosamente.	ar las configuraciones. ardado cuando los cambios hayan
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
126 Ajuste Manual de Inventario	Rellenar el inventario de monedas insertando monedas directamente al cassette	Sólo para NTD
Predeterminado	Definición	
N/A	Permite al usuario rellenar de monedas al insertar éstas directamente al tub del cassette. El procedimiento sería seleccionar el código 126, revisar el monto de relleno mostrado, remover el cassette, rellenar las monedas al cassette, regresarlo a su posición y presionar Enter para finalizar el proceso de relleno. Por favor recordar que el cambiador no cuenta el monto de monedas rellenadas, el usuario deberá colocar el monto exacto como requisito. El monto requerido de monedas variará dependiendo de la configuración 108.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Ajuste Manual de Inventario 126	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para seleccionar el Presione F para aceptar.	código EZ 126.
A= B= C= D= E= F= Guardar? D=NO , F=SI Cambios finalizados	La pantalla LCM mostrará el monto reque Asegurar que el cassette tenga suficientes Presione F para guardar. Una vez que los establecimientos hayan s cambiador mostrará un mensaje de finaliz	rido para rellenar en cada tubo. s monedas como se requiera. ido cambiados exitosamente, el ado.
	<i>Manual</i> para salir.	

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
127 Crédito residual	Establecer funciones de crédito residual	
Predeterminado	Definición	
	Cuando el cambiador no pueda devolv dejará el crédito residual en la máquina permitirá establecer el crédito residual el Cambiador. Recuerde que esta func máquina, permitiendo que el crédito re adicionales.	rer las monedas necesarias, se a o se borrará. El usuario , las ventas serán ajustadas por ión necesita soporte de la sidual quede y acepte ventas
Pantalla LCM	Descripciones	
Crédito Residual 127	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 127.
Borrar "F" = Cambiar	El Cambiador mostrará los establecimient Presione F para camiar los establecimient Brrar o No Borrar.	os actuales. os de la reserve de monedas a
	Cuando haya termindo, presione Manual	para salir.

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
128 Modo Estudio de Token	Modo studio de Tokens	6100M EUR 6100E EUR
Predeterminado	Definición	
	El usuario puede enseñar al Cambiador 2 tipos de tokens por el LCM. (Token A o B) Necesitará al menos 3 tokens para el estudio.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Modo Estudio de Token 128	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 128. Presione F para entrar.	
Tipo de Token A	Use los botones B / E para seleccionar los token A oB. Presione F para configurar si necesita estudiar o borrar.	
Token A Estudiar Modo de Estudio: Insertar Token Configuración Finalizada	Para estudiar el token, use los botones función de estudio. Presione F para iniciar el estudio. Para introducir el token, seguir las inst necesitarán de 3 a 10 tokens para el e Cuando haya finalizado, presione el botór La pantalla LCM mostrará un mensaje cua De lo contrario, la pantalla mostrará un me	s B / E para seleccionar la rucciones en la pantalla. Se studio. A Manual para salir. ando el estudio haya sido exitoso. ensaje de error.
Token A Borrar Borrar Token	Para borrar un token, use los botones de borrar. Presione F para borrar. La pantalla LCM mostrará un mensaje Bo cambios.	B / E para seleccionar la función rrado cuando haya finalizado los
	Manual para salir.	

Código Pan	ntalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
130 Con	nfig palanca de expulsion	Configurar no aceptar devoluciones luego de haber recibido pagos.	6100M
Predetermir	ninado Definición		
		El usuario puede establecer la máquina para que no acepte dar devoluciones luego de haber recibido un pago. ON : Configurar la máquina para que una vez que el botón de rechazo sea oprimido, devolver el pago realizado OFF : Configurar la máquina para no realizar devoluciones.	
Pantalla LC	М	Descripciones	
Confi de ex	g palanca pulsion	Presionar el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 130.
"F" =	ON Cambiar	El cambiador mostrará la configuración ac Presione F para cambiar la configuración.	tual. (ON - OFF)
		Cuando haya finalizado, presione el botón	Manual para salir.

Código	Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
133	Configuración MDB	Establecer decimales y factor de escala	6100M EUR 6100E EUR
Predete	erminado	Definición	
Decima Scaling	l 0 1	Establecer decimales y factores de escala de los valores de ventas a la máquina. Para prevenir errores al contar valores, asegurar que los valores puedan ser divididos para integrar bajo decimales y factor de escala. Decimales: 0 – 2 Factor de escala: 1 – 255	
Pantalla	a LCM	Descripciones	
Cor MDR	nfiguración 3 133	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 133. Presione F para entrar.	
De	cimales	Para establecer decimales, use los botones B / E para seleccionar los decimales. Presione F para aceptar. La pantalla LCM mostrará la configuración actual. Presione los botones B / E para aumentar/disminuir los números. Cuando haya finalizado, presione F para guardar.	
Deo	cimales : 0		
Gua	ardado		
Fac Fac Esc	ctor de escala ctor de cala : 001 ardado	Para establecer decimales, use los botones B / E para seleccionar. Presione F para aceptar. La pantalla LCM mostrará la configuración actual. Presione los botones B / E para aumentar / disminuir los números. Cuando haya finalizado, presione F para guardar.	
		Manual nara salir	
		manual para salli.	

3.5. Executive Setting Function Descriptions

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad
200 Modo de Venta	Establecer Una sóla Máquina o Varias	Sólo Ejecutivo
Predeterminado	Definición	
Singular	Configurar las condiciones de venta, a una sola máquina o múltiples máquinas. Expendedora Singular: Luego de que una transacción haya sido realizada, la máquina expendedora devuelve el cambio y termina la transacción. Expendedora Múltiple: Luego de que una transacción haya sido realizada, la máquina expendedora no devuelve cambio y la transacción sigue hasta que la palanca de devolución haya sido presionada.	
Pantalla LCM	Descripciones	
Modo de Venta 200	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 200. Presione F para entrar.	
	Presionar de nuevo F para cambiar la condición del modo de venta (Singular/Múltiple) Presione el botón Manual para confirmar y salir.	
MODO: Singular "F" = Cambiar	Presionar de nuevo F para cambiar la con (Singular/Múltiple) Presione el botón Manual para confirmar	dición del modo de venta y salir.

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad				
201 Mostrar Precios	Establecer Precio en Pantalla de Máquina expendedora	Sólo Ejecutivo				
Predeterminado	Definición					
Desabilitar	Establecer si se muestra el precio del producto en la pantalla de la máquina expendedora o no. Desabilitar: not to display product price Habilitar: display product price					
Pantalla LCM	Descripciones					
Mostrar Precios 201	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 201. Presione F para entrar.					
MODO:Desabilitar "F" = Cambiar	Presionar de nuevo F para cambiar el modo de las condiciones de muestra. (Desabilitar/Habilitar) Presonar el botón <i>Manual</i> para confirmar y salir.					
	Manual para salir.					
Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad				
--	--	--	--	--	--	--
202 Precio Productos	Establecer Precio del Producto por el Sólo Ejecutivo Cambiador de Monedas					
Predeterminado	Definición					
Máquina Expendedora (VMC)	Configurar precios de los productos. El precio es aplicado solamente cuano es sostenido por el Cambiador. Para configurar el modo de establecimiento de precio, por favor referir al código 203.					
Pantalla LCM	Descripciones					
Precio Productos 202	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 202.				
Canal: NO.01 "F" = Cambiar	Presionar los botones B / E para primero seleccionar un canal. Presionar F para establecer el precio del canal.					
Fijar precio \$01.00 Precio	Presionar los botones A / C para seleccion los botones B / E para añadir o disminuir e Presionar el botón F para confirmar el pre	nar el dígito del precio, presionar el número. cio y salir a la selección de canales.				
Establecido						
e-Pago \$02.00 \$01.00 Precio Establecido	Cuando el código 204 esté en Habilitado, derecha podrá ser configurado. Presionar los botones A / C para seleccion los botones B / E para añadir o disminuir e Presionar el botón F para confirmar el pre	el Segundo precio de bono a la nar el dígito del precio, presionar el número. cio y salir a la selección de canales				
	<i>Manual</i> para salir.					

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad		
203 Manejo de Precios	Establecer el Precio por Cambiador o Máquina	Sólo Ejecutivo		
Predeterminado	Definición			
Máquina expendedora (VMC)	Configurar si el precio de los productos es mantenido por el Cambiador o Máquina expendedora.			
Pantalla LCM	Descripciones			
Manejo de Precios 203	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 203. Presione F para entrar.			
MODO: VMC "F" = Cambiar	Presionar de nuevo F para cambiar la condición del modo de mantenimient de precios. (VMC/Cambiador) Presionar el botón <i>Manual</i> para confirmar y salir.			
	<i>Manual</i> para salir.			

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad		
204 2do Precio e-Pago	Establecer un Segundo precio para funciones e-Pago	Sólo Ejecutivo		
Predeterminado	Definición			
Desabilitar	Establecer si necesita habilitar o deshabilitar un Segundo precio para funciones e-Pago.			
Pantalla LCM	Descripciones			
2do Precio e-Pago 204	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 204. Presione F para entrar.			
Habilitar "F" = Cambiar	Presionar de nuevo F para cambiar la condición del modo de mantenimi de precios. (Habilitar/Desabilitar) Presionar el botón <i>Manual</i> para confirmar y salir.			
	<i>Manual</i> para salir.			

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad	
205 Activar Billetero	Establecer si desea habilitar el billetero con o sin llave electrónica.	Sólo Ejecutivo	
Predeterminado	Definición		
Siempre	Establecer si desea habilitar el billetero con o sin llave electrónica. Siempre: BA siempre habilitado, no require conexión con llave electrónica Tarjeta Presente: BA solo habilidao con conexión con llave electrónica.		
Pantalla LCM	Descripciones		
Activar Billetero 205	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 205. Presione F para entrar.		
Siempre "F" = Cambiar	Presionar de nuevo F para cambiar la condición del modo de mantenin de precios. (Siempre / Tarjeta Presente) Presionar el botón <i>Manual</i> para confirmar y salir.		
	<i>Manual</i> para salir.		

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad		
206 Config. Decimal	Configurar decimales	Sólo Ejecutivo		
Predeterminado	Definición			
Depende de la región	Cambie la configuración de los decimales a mostrar en la máquina bajo interface ejecutivo. Puede establecer decimales de 0 a 2 dígitos. Nota! Algunas regions tienen límites en establecimientos a decima Nota! Luego de cambia la configuración 206, otras funciones incluyendo 202, 208 y 209 se reestablecerán a predeterminados. Asegurarse establecer la function 206 al principio.			
Pantalla LCM	Descripciones			
Config. Decimal 206	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 206.		
Decimales: 0 Modificación Finalizada	Use los botones B / E para añadir o dismi 2. Presionar el botón F para confirmar el pre	nuir los dígitos de decimales de 0 a cio y salir a la selección de canales.		
	<i>Manual</i> para salir.			

Código P	antalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad				
207 c	rédito Residual	Configuración de créditos residuales. Sólo Ejecutivo					
Predeterr	ninado	Definición					
Not Delet	e	Cuando el Cambiador no pueda devolver las monedas completamente, mostrar el crédito restante en la máquina o borrarlo.					
Pantalla L	_CM	Descripciones					
Créc	dito Residual 207	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 207. Presione F para entrar.					
"F"	Borrar = Cambiar	Presionar de nuevo F para cambiar la condición del modo de mantenimiento de precios. (Siempre / Tarjeta Presente) Presionar el botón Manual para confirmar y salir.					
		<i>Manual</i> para salir.					

Código	Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad			
208	Límites de Aceptación	Configurat los límites de aceptación de créditos.	Sólo Ejecutivo			
Predete	rminado	Definición				
30		Cuando los créditos totales de monedas y billetes excedan el límite de aceptación (sobre el monto límite), el Cambiador y el Billetero se desabilitarán. La pantalla del Cambiador mostrará " Límite al máximo" (No hay límite cuando esta opción esté en "0".)				
Pantalla	a LCM	Descripciones				
Lín Ace	nites de eptación 208	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 208.			
Lín \$00 Moc Fir	nite de Acept. 0.0 dificación nalizada	Presionar los botones A / C para seleccion los botones B / E para añadir o disminuir e Presionar el botón F para confirmar el pre	nar el dígito del precio, presionar el número. cio y salir a la selección de canales			
		<i>Manual</i> para salir.				

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad				
209 Límite Crédito e-Pago	onfigurar un límite de crédito para e- ago.					
Predeterminado	Definición					
30	Cuando el monto de recarga para e-Pago exceda el crédito límite, el Cambiador y el Billetero se desabilitarán. La pantalla LCM del Cambiado mostrará "límite e-Pago al máximo!". (No habrá límite cuando esta function esté en "0".)					
Pantalla LCM	Descripciones					
Límite Crédito e-Pago 209	Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 209.				
Límite e-Pago \$00.00 Modificación Finalizada	Presionar los botones A / C para seleccion los botones B / E para añadir o disminuir e Presionar el botón F para confirmar el pre	nar el dígito del precio, presionar el número. cio y salir a la selección de canales				
	<i>Manual</i> para salir.					

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad				
210 Billete(s) por Transacción	Establecer el Límite de Aceptación Del Billetero	Sólo Ejecutivo				
Predeterminado	Definición					
1	La cantidad maxima de billetes por transacción para el Billetero: Cuando 1) El Cambiador tenga la capacidad de devolver el valor del bille 2) La cantidad del billete sea menor que la cantidad máxima de billetes p el billetero, el billetero apilará el billete al stacker cuando éste haya sido insertado. De lo contrario quedará en retención. Rango de Configuración disponibles: 1 a 9 Nota! La función210 solo es disponible cuando el Billetero tenga el Cambiador como anfitrión.					
Pantalla LCM	Descripciones					
Billete(s) por Transacción 210	 Presione el botón <i>Manual</i>. Use los botones A / C para deslizarse al código EZ 210. Presione F para entrar. Presionar botones B / E para cambiar el número de limitación. <i>El siguiente cuadro debería aparecer luego de cada vez que sea guardado. Si esta página no aparece, eso significa que las configuraciones no fueron guardadas, y por favor reconfirmar y presionar el botón "Fartar" para guardados.</i> 					
1 Billete(s)						
Finalizada	Presionar el botón F para confirmar el precio y salir a la seleccio					
	<i>Manual</i> para salir.					

Código Pantalla LCM	Descripción de Funciones	Accesibilidad				
211 Notif. Cambios Exactos	stablecer la notificación de cambios xactos en la pantalla. Sólo Ejecutivo					
Predeterminado	o Definición					
Inactivo	Cuando el Cambiador no pueda devolver las monedas completamente, e mostrar notificación de cambios exactos en la máquina o no. Activo: Dependerá de la configuración de reserve de monedas (124). Cuando la reserva esté en ON, los 3 montos de denominaciones más pequeñas con menos de 10 monedas, mostrarán "Sin Cambio." Cuando l reserva esté en OFF, los 3 montos de denominaciones más pequeñas co menos de 6 monedas mostrarán "Sin Cambio." Inactivo: Ocultar el mensaje de "Sin Cambio"					
	Descripciones					
Pantalla LCM	Descripciones					
Pantalla LCM Notif. Cambios Exactos 211	Descripciones Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar.	ódigo EZ 211.				
Pantalla LCM Notif. Cambios Exactos 211 Inactivo "F" = Cambiar	Descripciones Presione el botón <i>Manual</i> . Use los botones A / C para deslizarse al c Presione F para entrar. Presionar de nuevo F para cambiar la con de precios. (Inactivo / Activo) Presionar el botón <i>Manual</i> para confirmar	ódigo EZ 211. dición del modo de mantenimiento y salir.				

3.6. Configuración del DIP Switch



FUNCIÓN	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
Alta anti-falsificación (1 ^{er} valor de moneda)	ON							
Alta aceptación (1er valor de moneda)	OFF							
Alta anti-falsificación (2do valor de moneda)		ON						
Alta aceptación (2do valor de moneda)		OFF						
Alta anti-falsificación (3er valor de moneda)			ON					
Alta aceptación (3er valor de moneda)			OFF					
Alta anti-falsificación (4to valor de moneda)				ON				
Alta aceptación (4to valor de moneda)				OFF				
Interface MDB					ON			
Interface Ejecutivo					OFF			
						ON		
Predeterminar APAGADO						OFF		
							ON	
Predeterminar APAGADO							OFF	
Apagar el modo dormir								ON
Encender el modo dormir								OFF

Nota:

• Establecimientos de aceptación, SW1 al SW4, se limita a ciertas regions o denominaciones. Contactar a su representante de ventas para más información.

• Para instrucciones de calibración del SW7, insertar las denominaciones de monedas en la secuencia mostrada en la pantalla LCM, o revisar la guía de instalación para información detallada.

• Sólo modelos específicos CC6100E pueden aplicar la función del DIP SW5.

• Sólo modelos específicos CC6100S piedem aplicar la función del DIP SW8.

4. Uso de Cables

4.1. Juego de Cables :

Interface	Voltaje		Descripción	Cable
JPSTD	24V	DC	Power & *Data Comm. 55cm	WEL-RCC24-T
JPSTD	24V	DC	Power & *Data Comm. 75cm	WEL-RCC50-T
JPSTD	24V	DC	Power & *Data Comm. 95cm	WEL-RCC49-T
MDB	20 - 45V	DC	Power & *Data Comm. 57cm	WEL-RCC23-T
MDB	20 - 45V	DC	Power & *Data Comm. 77cm	WEL-RCC51-T
MDB	20 - 45V	DC	Power & *Data Comm. 97cm	WEL-RCC47-T
MDB &	24V	AC	Power & *Data Comm. 57cm	WEL-RCC53-B
MDB Peripheral				
Ejecutivo	24V	AC	Power & *Data Comm. 57cm	WEL-RCC54-B
-	-		Cable de Descargas (Opcional)	WEL-RCC42-T

Alerta!! No conectar simultáneamente ambos conectores MDB y Ejecutivo a la máquina!! Esto puede causar daños en la placa de la máquina.

4.2. Juego de Cables Para la Conexión del Aceptador de Billetes ICT:

Interface	Billetero ICT	Cable
		WEL-RCC31-T +WEL-RCC32-T
JPSTD	Serie INV	WEL-RCC48-T
	Billetero MDB	WEL-RCC48-T +WEL-RCC46-T
	Serie NV	WEL-RCC67-T +WEL-RCC68-T
MDB	Billetero MDB	WEL-RCC48-T +WEL-RCC46-T
		WEL-RCC67-T

Por favor referirse al capítulo3-2 < Configuración del Billetero > Para instrucciones de configuración

4.3. Asignación de Cables para interface JPSTD

«Cables principales»



(Figure.12)



(Figure.13)





«Cable JPSTD para el billetero ICT»



(Figure.21)

4.4. Asignación de Cables para interface MDB

«Cables principales»



(Figure.15)



(Figure.16)



(Figure.17)



«Cable MDB para el Billetero ICT»

(Figure.21)



(Figure.23)



(Figure.24)



4.5. Asignación de Cables para interfaces Ejecutivo y MDB



Advertencia!! No conectar simultáneamente ambos conectores MDB y Ejecutivo!! Esto puede causar daños en la placa de la máquina.

4.6. Asignación de Cables para el Programador



(Figure.18)

5. Circuito I/O

«Interface JPSTD»



«Interface MDB»



6. Mantenimiento

Para asegurar una correcta operación del Cambiador de Monedas, se requieren los siguientes pasos para el mantenimiento. ICT surgiere medidas de limpieza cada seis meses regularmente; sin embargo, bajo condiciones de alto uso o localidad, la frecuencia de mantenimiento puede variar.

Cuidado: Antes de remover el Cambiador de Monedas, por favor asegurarse que la electricidad haya sido desconectada!



Limpiar el polvo adherido





	Maintenance Notice (Any improper maintenance will invalidate warranty.)	
Alcohol	Recommended	Mild, non-abrasive, soap water.
	DO NOT USE	Organic solvent , Alcohol, Volatility liquid.
Nota de Manten Recomendado: NO USAR:	iimiento: Manteni Agua co Solvente	mientos no debidos invalidarán la garantía n detergente suave, no-abrasivo o Orgánico, Alcohol, Líquidos Volátiles.

7. Fallos del Programa

7.1. Mensajes código de fallos

Código	Causa	LED
E10	Panel LCM abierto	5 rojo+ 2 rojo
E11	Fallo de Check Sum	Luz roja
E12	La señal de la base de monedas no fue recibida cuando se encendió la máquina.	Luz roja
E13	Dos segundos luego de la activación, el SISTEMA no esperó a la señal LISTO del APARATO y saltó al modo de excepción. Dos segundos luego de la transacción, el SISTEMA no esperó a la señal LISTO enviada por el ARTEFACTO	1 rojo
E14	Bobina 1 dañada.	3 rojo+ 1 rojo
E15	Bobina 2 dañada.	3 rojo + 2 rojo
E16	Bobina 3 dañada.	3 rojo + 3 rojo
E17	Luz LED de nivel bajo está dañada.	3 rojo + 5 rojo
E18	Problema con el sensor del separador de monedas.	3 rojo+ 4 rojo
E19	La plataforma ha sido abierta por más de 30segundos.	3 rojo+ 1 rojo
E20	Ambos motores, primero y Segundo grupo de motores no se han podido ubicar.	7 rojo
E21	El primer grupo de motores no se ha ubicado. El primer grupo de motores puede estar dañado, monedas u objetos extraños habrán causado que el motor esté atascado, monedas atascadas en el tubo, o el semicírculo se haya descarrilado.	Ninguna
E22	El motor del Segundo grupo no se ha ubicado. El motor del segundo grupo puede estar dañado, monedas u objetos extraños habrán causado que el motor esté atascado, monedas atascadas en el tubo, o el semicírculo se haya descarrilado.	Ninguna
E23	Malfuncionamiento de las partes o los tubos han sido posicionados incorrectamente.	5 rojo
E24	Monedas han quedado atascadas en el área de separación o en el tubo dos veces continuas, causando que el Sensor de Nivel Alto haya fallado en la detección de monedas dos veces seguidas.	6 rojo+ 4 rojo
E25	Tubo "A" Low Level = vacío, Hi Level = lleno.	Ninguna
E26	Tubo "B" Low Level = vacío, Hi Level = lleno.	Ninguna
E27	Tubo "C" Low Level = vacío, Hi Level = lleno.	Ninguna
E28	Tubo "D" Low Level = vacío, Hi Level = lleno.	Ninguna
E29	Tubo "E" Low Level = vacío, Hi Level = lleno.	Ninguna
E30	Tubo "F" Low Level = vacío, Hi Level = lleno.	Ninguna
E31	Fallo del Lector de Barras.	Ninguna
E32	Los tres juegos de luces LED usados para distinguir los tamaños de monedas han sido dañados.	Ninguna
None	La señal "Inhibida" se transmite por la interface.	2 rojo

7.2. Errores de manipulación

«Abrir Panel LCM»

Código: E10 Muestra de Luces LED: 5 rojo+ 2 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura

> Puerta abierta Módulo Sort. E10

Causa: Panel LCM abierto

Medidas Correctivas: Cerrar el panel LCM y verificar que el pestillo se encuentre en el lugar debido.



📕 (Figure.31)

«Fallo Checksum»

Código: E11 Muestra de Luces LED: luz roja Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura



Causa: Fallo de Check Sum. Medidas Correctivas: Notificar al personal de ICT

«Fallo del Modo de Pago (Payout)»

Código: E12 Indicador Luces LED: Luz roja Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura



Causa: La señal de la base de monedas no fue recibida cuando se encendió la máquina.

Medidas Correctivas: Asegurarse que la el cableado de señal esté conectado a la base de monedas



«Fallo de Comunicación»

Código: E13 Muestra de Luces LED: 1 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura

> Sin Comunicación con E13

Causa:

1. Dos segundos luego de la activación, el SISTEMA no esperó a la señal LISTO del APARATO y saltó al modo de excepción.

2. Dos segundos luego de la transacción, el SISTEMA no esperó a la señal LISTO enviada por el ARTEFACTO.

Medidas Correctivas:

1. Asegurarse que el interface de la Expendedora y del Cambiador sean las mismas.

2. Asegurarse de que los cables de transmisión de la interface estén propiamente conectados.



(Figure.33)

« Fallo de Bobina #1»

Código: E14 Muestra de Luces LED: 3 rojo+ 1 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura

a	Bobina	de	Fallo
E14	E1		#1
E1	E1		#1

Causa: Bobina 1 dañada.

Medidas Correctivas: Notificar al Personal ICT

« Fallo de Bobina #2»

Código: E15 Muestra de Luces LED: 3 rojo + 2 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura

Fallo	de	Bobina	
#2			E15

Causa: Bobina 2 dañada. Medidas Correctivas: Notificar al personal ICT

« Fallo de Bobina #3»

Código: E16 Muestra de Luces LED: 3 rojo +3 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura

Causa: Bobina 3 dañada. Medidas Correctivas: Notificar al personal ICT

«Fallo de Luz LED Nivel Bajo»

Código: E17 Muestra de Luces LED: 3 rojo+ 5 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura



Causa: La luz LED del nivel bajo dañada. De lo contrario el lente óptico está sucio o cubierto de polvo.

Medida Correctiva: Cuando haya detectado este error, el Cambiador intentará repararlo una vez por minuto por 10 veces. Se detendrá luego de los 10 intentos. Limpiar los lentes ópticos con una tela suave. Si el problema no puede ser resuelto, notificar al personal de ICT para soporte técnico.

«Fallo del Sensor de Sorteo»

Código: E18 Muestra de Luces LED: 3 rojo + 4 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura

Fallo Sensor	
MóduloSort	E18
ModuloSort	E18

Causa: Problema con el sensor del separador de monedas.

Medidas correctivas:

- 1. Asegurarse que el prisma reflectivo no esté sucio o bloqueado por algún objeto extraño; si lo está, remover el objeto extraño y limpiar el prisma.
- 2. El cambiador intentará arreglar este problema una vez por minute, 10 veces en total. Se detendrá luego de intentar las 10 veces.



«Problema con Plataforma Abierta »

Código: E19 Muestra de Luces LED: 5 rojo +1 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura



Causa:

1. La plataforma ha sido abierta por más de 30segundos.

2. La palanca de rechazo tiene fallos.



Medidas Correctivas: 1. Cerrar la Plataforma y reactivar la máquina.

2. Reintentar una vez por minuto, 10 veces. Si el problema no se ha resuelto, remover el panel LCM y dejar esta

no se ha resuelto, remover el panel LCM y dejar esta excepción.



(Figure.36)

«Fallo de Motores : A&B»

Código: E20 Muestra de Luces LED: 7 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura



Causa: Ambos motores, primero y Segundo grupo de motores no se han podido ubicar.

Medidas correctivas: Por favor referir instrucciones debajo para "E21" y "E22".

«Fallo del Motor : A»

Código: E21 Muestras de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la figura



Causa: El primer grupo de motores no se ha ubicado. El primer grupo de motores puede estar dañado, monedas u objetos extraños habrán causado que el motor esté atascado, monedas atascadas en el tubo, o el semicírculo se haya descarrilado.



- Medidas Correctivas: 1. Confirmar que objetos extraños han causado que el disco semicircular esté atascado. Si lo es, remover el objeto y encender la máquina de nuevo. Use los botones "A" y "B" del LCM para testear y determinar si el disco se puede retornar a su posición normal. Si es posible, entonces la máquina habrá vuelto a su funcionamiento normal.
 - 2. Verificar que el disco semicírculo no se ha resarrilado. Si lo ha hecho, remover el disco de regreso su lugar y reactivar la máquina. Use los botones "A" y "B" del LCM para probar y determinar si el disco puede retornar a su posición normal. Si es posible, entonces la máquina habrá vuelto a su funcionamiento normal.



(Figure.38)

- 3. Encender de Nuevo y usar los botones "A" y "B" del LCM para probar y determinar si el disco semicírculo se puede regresar a su posición normal. Si lo hace, entonces la máquina ha regresado a su función normal. De lo contrario, el primer grupo motor ha sido dañado. Por favor notificar a ICT, el personal se encargará del problema.
- 4. Verificar si las ranuras de los tubos "A" y "B" se han atascado con monedas. Si un tubo se ha atascado, remover la moneda atascada, re ensamblar

el tubo de la moneda, y encender la máquina de nuevo. Use los botones "A" y "B" del LCM para probar si ambos tubos "A" y "B" pueden dispersar monedas debidamente. Si lo hace, entonces la máquina ha regresado a su correcta función.



(Figure.39)

«Fallo del Motor : B»

Código: E22 Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la figura



Causa: El motor del Segundo grupo no se ha ubicado. El motor del segundo grupo puede estar dañado, monedas u objetos extraños habrán causado que el motor esté atascado, monedas atascadas en el tubo, o el semicírculo se haya descarrilado.



(Figure.40)

- Medidas Correctivas: 1. Confirmar si un objeto extraño ha causado una obstrucción. Si lo hay, remover el objeto y encender la máquina y determinar si la varilla de monedas puede regresar a su posición. Use botones "C," "D," "E," y "F" del LCM para probar y determinar si la varilla puede tocar la moneda correctamente. Si lo hace, entonces la máquina ha regresado a su función correcta.
 - De Nuevo encender la máquina para observar si el disco se ha reposicionado solamente. Si no lo ha hecho, entonces el motor

del

- Segundo grupo se ha dañado. Por favor notificar al personal de ICT, se encargarán de la situación.
- 3. Confirmar si la varilla de las monedas está atascada. Si lo está, entonces manualmente remover la varilla a su posición debida. Encender la máquina de Nuevo y usar los botones "C," "D," "E," y "F" del LCM para probar si la varilla puede tocar la moneda correctamente.

Si lo hace, la máquina ha vuelto a su operación normal



4. Confirmar si las aperturas de los tubos "C," "D," "E," y "F" han

sido atascadas por monedas. Si lo están, remover e insertar las monedas, y resemblar los tubos de monedas. Otra vez encender la máquina y usar los botones "C," "D," "E," y "F" del LCM y probar si las monedas pueden ser dispensadas correctamente. Si lo hacen, entonces la máquina ha regresado a su normal funcionamiento.



(Figure.42)

«Cassette Fuera»

Código: E23 Muestra de Luces LED: 5 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura



Causa: Malfuncionamiento de las partes o los tubos han sido posicionados incorrectamente.

Medidas Correctivas: Asegurarse que los tubos han sido puestos correctamente.



«Fallo de Sensor H/L de los tubos»

Código: E24 Muestra de Luces LED: 6 rojo+ 4 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la figura

E24 Fa	llo	sensor
Moneda	al	tubo

Causa: Monedas han guedado atascadas en el área de separación o en el tubo dos veces continuas, causando que el Sensor de Nivel Alto haya fallado en la detección de monedas dos veces seguidas.



Medidas Correctivas:

1. Abrir el panel LCM y verificar si las monedas están atascadas en el Área de separación. Si lo están, entonces presionar el pestillo transparente de la guía de monedas, remover la guía de monedas, remover las monedas atascadas y reinstalar la guía. Encender la máquina.

Insertar monedas de varias denominaciones para asegurarse que entran en el tubo correspondiente. Si éste es el caso, ha resuelto el problema.



(Figure.45)

2. Asegurarse que los tubos de monedas han sido correctamente posicionados.

Nuevamente encender la máguina. Insertar monedas con varias denominaciones para asegurarse que entran en los tubos correspondientes. Si este es el paso, ha resuelto el problema.



«Fallo del Sensor H/L del Tubo : A»

Código: E25 Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura

Error Sensor	
Tubo A	E25

Causa: Tubo "A" Low Level = vacío, Hi Level = lleno. La moneda ha caído en el tubo equivocado.

Medida Correctiva: EL cambiador reintentará cada dos segundos durante el modo stand-by. Remover la moneda atascada y reiniciar el Cambiador para resolver el problema.

« Fallo del Sensor H/L del Tubo : B»

Código: E26 Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura



Causa: Tubo "B" Low Level = vacío, Hi Level = lleno. La moneda ha caído en el tubo equivocado.

Medida Correctiva: EL cambiador reintentará cada dos segundos durante el modo stand-by. Remover la moneda atascada y reiniciar el Cambiador para resolver el problema.

«Fallo del Sensor H/L del Tubo : C»

Código: E27 Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura

Error Sensor	
Tubo C	E27

Causa: Tubo "C" Low Level = vacío, Hi Level = Ileno. La moneda ha caído en el tubo equivocado.

Medida Correctiva: EL cambiador reintentará cada dos segundos durante el modo stand-by. Remover la moneda atascada y reiniciar el Cambiador para resolver el problema.
« Fallo del Sensor H/L del Tubo : D»

Código: E28 Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura



Causa: Tubo "D" Low Level = vacío, Hi Level = Ileno. La moneda ha caído en el tubo equivocado.

Medida Correctiva: EL cambiador reintentará cada dos segundos durante el modo stand-by. Remover la moneda atascada y reiniciar el Cambiador para resolver el problemema.

« Fallo del Sensor H/L del Tubo : E»

Código: E29 Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura

> Error Sensor Tubo E E29

Causa: Tubo "E" Low Level = vacío, Hi Level = Ileno. La moneda ha caído en el tubo equivocado.

Medida Correctiva: EL cambiador reintentará cada dos segundos durante el modo stand-by. Remover la moneda atascada y reiniciar el Cambiador para resolver el problemema.

« Fallo del Sensor H/L del Tubo : F»

Código: E30 Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura

Error Sensor Tubo F	E30

Causa: Tubo "F" Low Level = vacío, Hi Level = lleno. La moneda ha caído en el tubo equivocado.

Medida Correctiva: EL cambiador reintentará cada dos segundos durante el modo stand-by. Remover la moneda atascada y reiniciar el Cambiador para resolver el problemema.

«Fallo del Lector de Barras»

Código: E31

Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura. La máquina seguirá trabajando.



Causa: Fallo del Lector de Barras.

Medidas Correctivas: Asegurarse que el Lector de Barras no esté sucio o bloqueado por objetos extraños.

Si lo es, limpiar el Lector de Barras y remover la obstrucción.

Caución: La máquina continuará trabajando a pesar del error del Lector de Barras.



«Fallo de la Luz LED del Tamaño de Monedas»

Código: E32 Muestra de Luces LED: Ninguna Pantalla LCM: Como se muestra en la figura. La máquina seguirá trabajando.



Causa: Los tres juegos de luces LED usados para distinguir los tamaños de monedas han sido dañados.

Medidas Correctivas. Asegurarse que el sensor y las LED no estén sucias o bloqueadas con objetos desconocidos. Si lo están, entonces limpiar el Sensor y las LED o remover la obstrucción.



«Inhibido por la Máquina expendedora»

Código: Ninguno Muestra de Luces LED: 2 rojo Pantalla LCM: Como se muestra en la siguiente figura.

> Inhibido por VMC

Causa: La señal "Inhibida" se transmite por la interface.

Medidas Correctivas: Ninguna.

8. Instrucciones de Descarga y Actualización del Firmware

Declaración: Este documento se ha establecido y escrito solamente para la conveniencia de los clientes. El documento no especifica ninguna responsabilidad legal asumida por International Currency Technologies (ICT) Corp. La compañía ICT Corp.
 Reserva todos los derechos a los registros originales de escritos legales y propiedades intelectuales, incluyendo modificaciones subsecuentes de las figuras y actualización de los textos.

Este Documento es Solo Aplicable para los Productos Correspondientes al Cambiador de Monedas

Este documento provee descargas y pasos a quemar detallados como los siguientes:

8.1. Descarga del Firmware MCU STM32 por FP-004

8.1.1. Herramientas

Por favor tener listos la caja de descarga, los cables y accesorios relacionados

- 1. Caja de Descargas (Tool Kit Box): FP-004 x 1pieza
- 2. Cables:
 - #WEL-RF303 x 1pieza #WEL-RCC42 x 1pieza

8.1.2. Conexión



8.1.3. Iniciar Proceso de Descarga:

1. Por favor asegurarse que la conexión RS232 del PC al FP-004 funciona debidamente; sino, revisar si el programa RS-232 y el driver han sido activados.

2. Dar click y ejecutar el programa FP4DT.exe



3. Seleccionar Cambiador de Monedas (Coin Changer), STM8, tipo de caja de descarga FP004, Puerto COM RS232, y especificar la ruta de descarga para el programa (solo acepta programas con extensión .s19).

🕼 FP4DTS0016########	Figure.6
Download About	
Coin Changer Coin Changer(STM32) COM1	
D:\office work\公用資料夾\随你丢\CoinChanger\CCV6\程式\最新 Load File	

4. Seleccionar Descargar "Download"

5. La descarga provee dos opciones: Descarga directa al Cambiador de Monedas, o Descarga y quema de la caja de control FP-004.

	Figure 66
Download About	rigure.oo
To Device Coin Changer(STM32) COM1	
T₂ FP-004 長\CoinChanger\CCV6\程式\最新 Load File To EP-004 (Muti Block)	

6. Seleccionar la opción de descarga y luego el proceso se ejecutará automáticamente (La esquina inferior izquierda de la pantalla mostrará el estado de la comunicación)

	141 FP4DTS0016########	Figure.68
Į	Download About	
	Coin Changer Coin Changer(STM32) COM1 D:\office work\公用資料夾\随你丢\CoinChanger\CCV6\程式\最新 Load File	
7	Sted Procedure Status Load File 100% Enter Download Mode 0% Erase Program memory 0% Write Program memory 0% Verify Program memory 0% RESET 0%	
į	COM1 Status Message //	

7. Descarga finalizada, todos los procedimientos llegan al 100%.



8.2. Descarga del Firmware MCU STM32 Por IrDA Función Especial

8.2.1. Herramientas

Por favor tener listos los accesorios relacionados

1. PDA soporta Descargas IrDA

8.2.2. Conexión

Por favor mantener una distancia entre el Cambiador y el PDA entre 5 cm, y ángulo de deviación menor a 5 grados.



8.2.3. Comenzar Proceso de Descarga:

- 1. Encender y preparar el cambiador en estado standby.
- 2. Comenzar el proceso de Descarga del PDA para actualizar el Firmware.

9. Instrucciones para Herramientas del PC

Para instalar el Cambiador por medio de Herramientas del PC, por favor preparar las herramientas y conexiones como el siguiente capítulo de instrucciones: Capítulo 8-1-1. Herramientas Capítulo 8-1-2. Conexión

Este documento provee pasos detallados de instalación a seguir:

9.1. Configuración Cashfloat

9.1.1. Establecer el Cambiador en las Configuraciones Iniciales

 Abrir Herramientas del PC. Seleccionar el ítem de función "Configuración del Cashfloat (Cashfloat Setting)".
 Seleccionar el tipo de Cambiador.

Select Your Changer Type!!	C 6100M C 6100S C 6100E	Select Your Changer Type!!
----------------------------	-------------------------	----------------------------

3. Seleccionar la configuración de tubos de la lista, luego Herramientas del PC mostrará la configuración.



4. Dar click al botón Escribir Configuración Inicial "Write Initial Setting" para comenzar el proceso de descarga.

5. Para confirmar que el Cambiador ha sido instalado correctamente, dar click a Leer instalación del CC "Read Setting From CC" para cargar la instalación del Cambiador y mostrar en Herramientas del PC para confirmar.

⊙ 6100M ○ 6100S ○ 6100E	You can use the following Option to modify your changer !!
Write Initial Setting	-
2.EUR-M27 💽 Write Initia	Bead Setting From CC EUR-M27

9.1.2. Establecer el Cambiador a Configuraciones Personalizadas

1. Abrir Herramientas del PC. Seleccionar función "Cashfloat Setting".

2. Seleccionar el Tipo de Cambiador.

3. Seleccionar la configuración de tubo de la lista, Herrientas del PC mostrará la configuración.

4. Modificar las configuraciones a personalizadas.

Las configuraciones pueden variar dependiendo de diferentes regiones.

← 6100M ← 6100S ← 6100E You can use the following Option to modify your changer	II
	6100M/6100S
Option Setting Coin Value Single Tube Range	
Tube Accept/Reject Coin Low Level TubeA TubeB TubeD TubeF Accept Accept Accept Accept Accept Accept	\$1.00 \$2.00 6 6
Coin Value Disable High Level \$0.05 \$0.10 \$0.20 \$0.50 \$1.00 \$2.00 \$0.10 \$0.20 \$0.50 \$2.00 \$0.10 \$0.20 \$0.50 \$1.00 \$2.00 \$2.00 \$0.50 \$1.00 \$2.00 \$0.55 \$49	\$1.00 \$2.00 50 53
CashFloat Quantity Now	
Change Mgmt DisPlay Mode BA Type Set BA Bill Set Into cashbox \$0.05 \$0.10 \$0.20 \$0.50 Large Coir ✔ Q'TY of Tt ✔ VCCS+Escrow ✔ 1 ✔ 1.4I ✔ 70 61 55 49	\$1.00 \$2.00 50 53
Cashflow Tube Mode Set Escrow Cashflow Mode_1 DFF Sell Mode Price Display Price Holding Single Disable VMC	
Cashfloat Setting	
1.Mode A	
MODE A \$0.05 \$0.10 \$0.20 \$0.50 \$1.00 \$2.00 70 61 55 49 50 53	
\$0.05 \$0.10 \$0.20 \$0.50 \$1.00 \$2.00 70 61 55 49 50 53 MODE C Inport Setting File Set Coin Changer	
\$0.05 \$0.10 \$0.20 \$0.50 \$1.00 \$2.00 70 61 55 49 50 53 Save Setting File Clear Tool Page	

5. Dar Click a "Set Coin Changer" para comenzar el proceso de descarga.
6. Para revisar si el Cambiador ha sido correctamente configurado, dar click a "Read Setting From CC" para cargar las configuraciones de el Cambiador y mostrar en Herramientas del PC para confirmar.

9.1.3. Establecer Canales de Monedas Solo Ejecutivo

1. Abrir Herramientas del PC. Seleccionar la función "Cashfloat Setting".

2. Seleccionar Tipo de Cambiador.

La función de Establecimiento de Canales solo aplica al tipo 6100E.

C 6100M	C 6100S	○ 6100E	Select Your Changer Type!!	

3. Seleccionar la configuración de tubos de la lista, luego Herramientas del PC mostrará las configuraciones.

Dar Click a "Read Setting From CC" para cargar el canal actual del Cambiador para cambios.

La lista de configuración de canal se encuentra en el ara inferior derecha lista para ser cambiada.

Por favor ver la secuencia de la lista en la siguiente figura para las posiciones de los canales de los precios.

Notar! Cada cuadro necesita estar con el precio debido antes de configurar en el Cambiador. Si el precio del canal está en 0, 0 se bloqueará.

C 6100M C 6100S C 6100E You can use the follow	ing Option	to modif	y your ch	anger !!	CC Type		
1.EUR-E27 Vite Initial Setting Read Setting From Cf	Cou	ntry	Cod	e	Label	538	
Write Data Option Setting Tube Accept/Reject Coin Tube Accept/Reject Coin Tube Accept v Acc							
Cashflow Tube Mode Set Escrow Reserved Coin	Set Price	1	2	3	4	5	
Sell Mode Price Display Price Holding Single V Disable V VMC V	0 6 11	1 6 11	2 7 12	3 8	4 9	5 10	
	16 21						
Cashfloat Setting 1.Mode A MODE A	26 31						
Value1 Value2 Value3 Value4 Value5 Value6	36 41 46						
Value1 Value2 Value3 Value4 Value5 Value6 MODE C Value1 Value2 Value3 Value4 Value5 Value6	46 Import Setting Save Setting	File Set (Coin Changer ar Tool Page	 	Clear D	ata	×

4. Luego de llenar los canales con los precios en la lista, dar click a "Set Coin Changer" para guardar los cambios en el Cambiador.

9.1.4. Manejo de Archivos de Configuración

A.S. 1. St. 1.C.

Importar Archivo de Configuración

1. Dar Click a "Import Setting File" para cargar el archivo de instalación. Una ventana de selección aparecerá.

2. Elegir el archivo de instalación en formato .ini y dar click en abrir para cargar.
 3. Herramientas del PC mostrará la instalación del archivo importado.

El usuario entonces podrá dar click en "Set Coin Changer" para descargar o hacer modificaciones de la configuración.

2.EUR-M27 Vrite Initia	al Setting Read Setting From CC EUR-M27	6100M/6100S
Write Data	開啓	? 🔀 🛁
Option Setting Tube Accept/Reject Coin	查詢①: 🕯 Sys (C:)	
TubeA TubeB TubeC Tu Accept Accept Accept Accept A	● 6.0 ● autorum.inf 我最近的文件 ● Documents and Settings	
\$0.05 \$0.10 \$0.20 \$0 Enable Enable Enable Enable E	▲ Intel 東面 → Program Files → Temp	
Large Coir V Q'TY of TL VCCS+E	我的文件 WINDOWS	
Cashflow Tube Mode Set Escro Cashflow Mode_1 OFF	我的電腦	
Sell Mode Price Display Price Hold Single VMC	網路上的芳鄉	
	檔名(II): 檔案類型(II): ini	 ▼ 開啓(○) ▼ 取消
Cashfloat Setting		
1.Mode A		
MODE A \$0.05 \$0.10 \$0.20 \$ 70 61 55 0	\$0.50 \$1.00 \$2.00 49 50 53	
\$0.05 \$0.10 \$0.20 \$ 70 61 55 MODE C	60.50 \$1.00 \$2.00 49 50 53 Inport Setting File Set Coin Char	nger
\$0.05 \$0.10 \$0.20 \$ 70 61 55	80.50 \$1.00 \$2.00 49 50 53 Save Setting File Clear Tool Par	ge

Guardar Archivo De Configuración

1. Elegir entre opciones de configuración para personalizar la configuración y ser guardado.

2. Dar Click en "Guardar Archivo de Configuración" para guardar archivo de configuración y una ventana aparecerá.

3. Elegir la vía, escribir el nombre del archivo, y luego dar click en guardar para completar el proceso. El archivo sera guardado como un archivo .ini.



9.2. Configuración del Número de Serie

9.2.1. Establecer el Número de Serie

1. Abrir Herramientas del PC. Seleccionar la función "Serial Number".

2. Para establecer el número serial, Escribir los números seriales en cuadros. Los números seriales en cuadros serán configurados en el Cambiador .Luego dar click en el botón de escribir "Write" para establecer el número serial al Cambiador.

Un mensaje de Configuración Lista "Setting Finish!" aparecerá luego de que la configuración haya terminado. Dar click en OK para cerrar el mensaje.

Machine Number[12]] [-Custome
Label539		Labe
123456	nch ro	
778899	Setting Finish!!!!	
Read Write Clear Label	(OK)	Rea
<u>i</u> i:i		

3. Para revisar el número serial del Cambiador, dar click en el botón de Leer "Read" para cargar.

El número serial aparecerá en cuadros.

Antes de cargar otros número seriales, dar click a Borrar "Clear label" para borrar los números en los cuadros.

Machine Number[12]	99
123456	
778899	
Read Write	Clear Label

Nota:

Los números de Clientes contienen 16 dígitos y cada dígito aplica a 0 - 9. Los números de Máquinas contienen 12 dígitos y cada dígito aplica a 0 - 9 o A – Z.

10. Lectura de los Datos Auditivos

Este documento provee datos detallados. Leer los pasos a en los siguientes métodos: Leer datos auditivos por ICT MTB Leer datos auditivos por IrDA

10.1. Leer Datos Auditivos por MTB ICT

10.1.1. Herramientas

Por favor tener listo la caja de descarga y el cableado relacionado

- 1. Caja de Descarga: MTB x 1pieza
- 2. Cables:
 - #WEL-RSB04 x 1pieza

10.1.2. Conexión



10.1.3. Iniciar Lectura de Datos Auditivos por MTB

1. Preparar la conexión como en la figura anterior y establecer el cambiador en estado standby para la lectura de datos.

2. Encender MTB e ir a modo "Changer Operate".

3. Seleccionar "Read Audit Data" para ejecutar el proceso de lectura, el dato auditivo .eva será guardado a la tarjeta SD del MTB. Luego el MTB pedirá borrar los datos en el Cambiador? Elegir Si/No para determinar la eliminación de los datos auditivos del Cambiador.

4. Apagar el MTB antes de haber desconectado del Cambiador. Remover la tarjeta SD del MTB para leer los archives desde el PC.

*Para Instrucciones detalladas del MTB, por favor referirse al Manual del MTB.

10.2. Lectura de Datos Auditivos por IrDA

Para leer datos auditivos por medio del IrDA, por favor preparar las herramientas y conexiones como están en las instrucciones del siguiente capítulo: Capítulo 8-2-1. Herramientas Capítulo 8-2-2. Conexión

1. Preparar conexiones antes mencionadas y establecer el Cambiador en modo standby para que los datos estén listos para lectura.

2. Usar el componente PDA IrDA para apuntar directamente al IrDA del Cambiador.

3. Iniciar la transmisión de datos auditivos. Un archivo en formato .eva será guardado al PDA.

Notar! Si los datos auditivos han sido exitosamente leídos, los datos auditivos del Cambiador serán automáticamente eliminados, sin incluir los números de serie.

11. Procedimiento del Módulo de Ensamblaje

11.1. Desmontaje del Módulo Superior:

1. Presionar la carcasa de estabilidad hasta que el eje fijo esté completamente expuesto.



(Figure.57)

2. Halar y rotar la parte superior del módulo hacia adelante. 3. Una vez que la parte superior del módulo haya sido expuesto,

ángulo de 35 grados hasta el final.

fuera de la carcasa.



(Figure.59)

11.2. Desmontaje del Módulo de Reconocimiento:

1. Voltear la parte superior del módulo hacia la parte de atrás y asegurar que los dos puntos fijos de los módulos estén volteados hacia los dos sitios.



(Figure.60)

2. Halar el módulo de reconocimiento.



(Figure.61)

3. Desconectar el cable conectando al módulo de identificación.



(Figure.62)

4. Halar y remover el módulo.



11.3. Desmontaje del Módulo de Flujo de Monedas:

1. Remover los dos tornillos en los lados del módulo de descarga de monedas.



3. Desconectar el cable conectando al módulo de descarga de monedas.

4. Halar y remover el módulo de descarga de monedas.



(Figure.64)



(Figure.65)



(Figure.66)



(Figure.67)

12. Vista Del Módulo Desarmado



Nota	Orden	Número de Parte	Título	Cantidad
	1	3RCC-CAS01001	Módulo Principal del Cambiador de Monedas	1
	2	3RCC-POK03004	Módulo de Flujo Del Cambiador de Monedas	1
	3	3RCC-MOT02001	Módulo Motor de Flujo del Cambiador de Monedas	1
	4	3RCC-IDE01000	Módulo de Reconocimiento (2.5mm)	1
	5	3RCC-SOR01003	Módulo Separador de Monedas (ESCROW-A)	1
	6	3RCC-TUB06003	Módulo de Tubo de Monedas (NTD Version-2)	1
	7	3RCC-FAC01002	Módulo del Panel de Pantalla LCM	1



International Currency Technologies Corporation

Ji-Hong Building, No 24, Alley 38, Lane 91, Nei-hu Rd., Sec. 1, Taipei, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-2797-1238 • Fax: 886-2-2797-1634 sales@ictgroup.com.tw (For Sales) • rma@ictgroup.com.tw (For Customer Service) Website: www.ictgroup.com.tw



© 2014 International Currency Technologies Corporation V. 1.5 Part Number: Beta 2014/12/23